

## Několik informací k instalaci kompatibilních kazet Epson 405XL pro uživatele, kteří zatím používali pouze originální ink. kazety:

Ink. kazety vkládejte do tiskárny **jednotlivě** dle přiloženého letáčku na barevném papíru.

**Situace A** – tiskárna inkoust přijme. Případné hlášky na monitoru jdou zrušit klávesou **ESC** nebo **ENTER** nebo **OK** nebo lze kliknout na **Pokračovat**.

**Situace B** – tiskárna inkoust nepřijme, kontrolka stále bliká nebo nesvítí zelená apod. (tiskárnu nelze dostat do stavu ON). Projděte body 1) a 2).

- 1) Proveďte **RESTART** počítače a **vypněte tiskárnu**. **Počkejte**, až tisková hlava „zaparkuje“ a tiskárna je v klidu – potom vytáhněte el. zástrčku tiskárny ze zásuvky. Tiskárnu zapněte asi po 5 minutách.
- 2) Jestliže **tiskárna inkoust nepřijme**, máte v tiskárně zřejmě zapnuté automatické aktualizace firmwaru, které jsou od výrobce většinou nastavené na ANO nebo provádíte aktualizace sami po oznámení tiskárny. V tiskárně je tím pádem nejnovější verze firmwaru (ovládací program tiskárny), která většinou způsobuje, že nemůžete používat **kompatibilní** ink. kazety. Firma HP rozesílá aktualizace firmware po internetu asi 2x za rok.

### **DOPORUČUJEME:**

- A. **Odpojte** tiskárnu od internetu (**vypněte i WiFi**), najděte na displeji tiskárny nebo přes počítač nabídku **NASTAVENÍ** nebo **ÚDRŽBA** apod., zvolte **Obnovení výchozího nastavení** a potvrďte. Tiskárna se tím zbaví aktualizací.
- B. Nepřijímejte nabízené aktualizace firmwaru. Vypněte **Oznámení** kontroly dostupnosti aktualizací firmwaru
- C. Po připojení internetu nainstalujte ovladač tiskárny, pokud možno co nejstarší a můžete normálně tisknout.

**POZOR ! Různé tiskárny mají své nabídky a hlášení na displeji či monitoru různě pojmenované !!**

## **Informace o aktualizacích a továrním nastavení** **u některých tiskáren na inkousty 405XL**

### **Řada tiskáren Epson WF-3820 Series**

#### **Obnovení výchozího nastavení – manuál str. 288**

#### **Obnovit výchozí nastavení**

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

**Nast. > Obnovit výchozí nastavení**

288

---

**Informace o výrobku** > Technické údaje produktu > Specifikace tiskárny

---

Resetuje následující nabídky na výchozí hodnoty.

- ☐ Nastavení sítě
- ☐ Nastavení kopírování
- ☐ Nast. skenování
- ☐ Nastavení faxu
- ☐ Vymazat všechna data a nast.

#### **Aktualizovat firmware**

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

**Nast. > Aktualizovat firmware**

Zobrazí aktuální verzi firmwaru tiskárny.

## Aktualizace tiskárny – manuál str. 135 až 140

Najděte **Aktualizace firmwaru tiskárny** a automatické aktualizace zakažte nebo nechte, aby se jejich dostupnost hlásila (dle tiskárny).

Čtěte **první stranu** těchto informací v části **DOPORUČUJEME:**

XX

**U jiných tiskáren, které používají inkousty 405xl, např.:**

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF  
Epson WorkForce Pro WF-3825DWF  
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF  
Epson WorkForce Pro WF-4825DWF  
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF  
Epson WorkForce Pro WF-4840DTWF  
Epson WorkForce WF-7830DTWF  
Epson WorkForce WF-7835DTWF  
Epson WorkForce WF-7840DTWF aj.

hledejte v manuálu výrazy: **Obnovit výchozí nastavení** a **Aktualizace firmwaru**.